



Caractéristiques et avantages

Designer Topaz™ 40

Caractéristiques principales

-  *Écran couleur tactile*
-  *Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™*
-  *Zone de broderie et espace de couture vastes*
-  *Modification et sauvegarde de motifs de broderie*
-  *Positionnement de motif basique*

Remarque : pour de plus amples détails à propos des caractéristiques principales, recherchez le symbole  .



Designer Topaz™ 40

Innovations

ÉCRAN DE COULEUR TACTILE

Facilité de navigation dans différents écrans pour la broderie, l'édition et la couture.

- Grand écran couleur tactile graphique (3,5") haute résolution (320x240)
- Textes nets et motifs de broderie réalistes à l'écran.
- Interface graphique conviviale conçue par des passionnés de couture pour les passionnés de couture.
- Toutes les fonctions et tous les points disponibles par simple effleurement.
- Assistance intégrée avec Aide rapide : Appuyez sur un point, une icône ou une fonction pour voir son nom et sa description.

POSITIONNEMENT DE MOTIF BASIQUE

Faites correspondre parfaitement vos broderies à chaque fois.

- Utilisez la fonction de positionnement de motif basique pour un emplacement parfait.
- Avec le positionnement de motif basique, vous pouvez transformer n'importe quel motif en un motif infini.
- L'assistant de positionnement de motifs vous facilite la tâche.

PIQUÉ LIBRE AVEC TOUS LES POINTS

Pour réaliser facilement de magnifiques patchworks et broderie en piqué libre à l'aide de n'importe quel point sélectionné.

- Choisissez le flottement en piqué libre ou l'action ressort en piqué libre depuis le menu Réglages.

FONCTION MARCHE/ARRÊT

Il est facile de coudre à vitesse constante sans utiliser la pédale.

- Appuyez sur Marche/Arrêt pour démarrer et arrêter la couture.
- Parfait pour la couture de rangées de points fantaisie, la réalisation de patchwork en piqué libre et la réalisation de boutonnieres.
- Idéal pour les couturières ne possédant pas une mobilité complète.



DÉVELOPPÉE ET CONÇUE EN SUÈDE

La marque HUSQVARNA VIKING® vous propose des machines à coudre de qualité supérieure conçues et fabriquées à la pointe de la technologie depuis plus de 140 ans.

LOGICIEL INCLUS AVEC LA MACHINE

Un pack logiciel pour PC à télécharger gratuitement est disponible pour votre machine à coudre et à broder HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 40. Il ajoute les fonctions suivantes :

- Organisez vos motifs et créez des fichiers d'images, imprimez des catalogues et bien plus encore.
- Créez des polices de broderie à partir de n'importe quelle police True Type™ sur votre ordinateur à l'aide du programme QuickFont.

LOGICIEL DE BRODERIE HUSQVARNA VIKING® OPTIONNEL POUR ORDINATEUR

– Créez des motifs de broderie personnels sur votre ordinateur.

- Le meilleur logiciel de broderie de sa catégorie est disponible pour PC et ordinateurs MAC® et vous permet d'apporter un maximum de créativité et de personnalisation à vos broderies.

WWW.MYEMBROIDERIES.COM

Des milliers de motifs disponibles à tout moment en un seul clic sur votre ordinateur.

- Commandez des motifs auprès de votre distributeur HUSQVARNA VIKING® le plus proche
- Téléchargez des motifs sur Internet à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit.

Fonctionnalité

ZONE DE BRODERIE ET ESPACE DE COUTURE VASTES

Vous pouvez créer et broder des motifs allant jusqu'à 240 x 150 mm (9 ½ x 6") sans avoir à réencercler. Cousez facilement de grands patchworks, des vêtements et des ouvrages de décoration d'intérieur.

- HUSQVARNA VIKING® développe sans cesse de nouveaux cercles et accessoires pour différentes techniques.
- Grande zone à droite de l'aiguille, près de 200 mm (presque 8"), pour une merveilleuse facilité de couture.

ÉDITION ET ENREGISTREMENT DE MOTIFS DE BRODERIE

De nouveaux outils pour enrichir et faciliter plus que jamais vos travaux de broderie et combiner de superbes motifs et polices.

Tourner/Mettre à l'échelle/Inverser/Zoomer

- Personnalisez vos motifs directement sur l'écran.

Combiner et enregistrer les motifs

- Créez votre propre combinaison de jusqu'à 5 motifs et/ou de polices et enregistrez-les dans la mémoire ou sur une clé USB.

NOMBRE DE CERCLES OPTIONNELS

Plus de 13 cercles optionnels en différentes tailles, destinés à plusieurs utilisations.

- Pour les techniques spéciales telles que les broderies en série, le patchwork, les broderies texturées et bien plus encore.

LARGE ASSORTIMENT D'ACCESSOIRES OPTIONNELS

Nombreux accessoires optionnels pour chaque besoin utilitaire et possibilité créative. Pour tous les différents types de couture et de broderie, de patchwork, de décoration intérieure et bien plus.

SÉLECTION DESIGNER™

Des possibilités de créativité sans fin.

- 100 motifs magnifiques sont chargés dans votre machine à coudre et à broder DESIGNER TOPAZ 40™.
- Tous les motifs incluent des coupes automatiques de point sauté.
- 1 police de broderie intégrée de trois tailles différentes comprenant des majuscules et des minuscules pour étiqueter, dater et décorer.
- Plus de 200 points.
- Largeur de point de 7 mm.
- 4 polices de couture, avec majuscules et minuscules, pour une programmation facile.

Facilité d'utilisation

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

S'ajuste automatiquement et en continu à l'épaisseur de votre tissu pour un entraînement parfaitement régulier.

Position haute du pied senseur exclusif

- Le pied-de-biche s'abaisse et se relève automatiquement pour toutes les techniques de couture.
- Quatre positions : basse, pivotement, haute, extra-haute.
- Vous avez les mains libres pour guider le tissu.

Position pivot du pied senseur exclusif

- Arrêt avec l'aiguille en bas ; le pied détecte l'épaisseur du tissu.
- Le pied se lève en position flottante pour un pivotement instantané, appliqué et patchwork faciles.

Pression du pied senseur exclusif

- La pression du pied-de-biche est toujours la mieux adaptée au tissu que vous êtes en train de coudre.

COUPE AUTOMATIQUE DE POINT SAUTÉ

Élimine le temps de coupe lorsque vous créez de magnifiques broderies.

- Coupe automatiquement les points sautés de votre broderie.
- Tire les extrémités des fils sur l'envers du tissu pour une finition rapide.

SEWING ADVISOR® EXCLUSIF

En sélectionnant le type de votre tissu et la technique de couture, la fonction exclusive SEWING ADVISOR® règle tout instantanément à votre place.

- Elle détermine le point, la largeur et longueur de point, le portionnage/la tension du fil, la pression du pied-de-biche et la vitesse de couture les mieux adaptés.
- Le point est affiché sur le grand écran interactif, de même que le pied-de-biche et la taille et le type d'aiguille recommandés.

LAMPES LED

Réduction des ombres pendant la couture.

- Trois lampes LED éclairent la zone de l'aiguille et la surface de couture pour faciliter le travail et réduire la fatigue visuelle.

CAPTEUR DE FIL SUPÉRIEUR ET DE CANETTE

Un message contextuel s'affiche lorsque le fil supérieur se casse ou le fil de canette arrive à sa fin et vous avertit à l'avance que vous devrez changer la canette bientôt.

- Vous n'avez pas besoin de contrôler le fil supérieur ou de canette pendant la couture ou la broderie.

COUPE-FIL AUTOMATIQUE

Gain de temps et commodité pour la couture. Pas besoin de ciseaux !

- En appuyant une fois, les fils du haut et de canette sont coupés et tirés sur l'envers de votre tissu.
- Lève automatiquement le pied-de-biche et l'aiguille.
- En mode broderie, le fil supérieur est coupé entre chaque changement de couleur et avec les points sautés. À la fin de la piqûre, les fils supérieurs et de canette sont coupés.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE DE TENSION DE FIL

Gain de temps et commodité pour la couture.

- La meilleure tension de fil se règle automatiquement pour toutes les techniques de couture et tous les tissus.
- Pour les techniques spéciales, vous pouvez modifier la tension automatique.

ARRÊT D'AIGUILLE EN HAUT/BAS

Pour tourner le tissu, réaliser des appliqués et bien plus en toute facilité.

- Appuyez sur Arrêt de l'aiguille en haut/en bas ou appuyez sur la pédale pour faire monter ou descendre l'aiguille.

